


Схема подключения диммируемых светильников серии IntiTWIN



Примечание: если не используется управление яркостью «PWM», зеленый провод не подключается (изолируется)

Схема подключения светильников серии IntiTWIN с управлением

